



Polissage des couches de finition

Les produits de polissage 3M sont utilisés pour égaliser et enlever les imperfections des surfaces laquées. Le sablage est suivi d'un ou de plusieurs polissages afin d'obtenir la brillance désirée et d'enlever les résidus de sablage. Les systèmes suggérés peuvent être modifiés pour s'adapter à votre situation.

Pour un lustre 45 à 55

1. Papier Wetordry 401Q de grain P600 avec de l'huile de coupe.
2. Produit de nettoyage et de polissage Scotch-Brite de type T avec pâte à polir Finesse-it.

Pour un lustre 55 à 75

1. Papier Wetordry 401Q de grain P600 avec de l'huile de coupe.
2. Papier Wetordry 401Q de grain P1200 avec de l'huile de coupe.
3. Produit de nettoyage et de polissage Scotch-Brite de type T avec la pâte à polir Finesse-it.

Pour un lustre 75 à 95

1. Papier Wetordry 401Q de grain P600 avec de l'huile de coupe.
2. Papier Wetordry 401Q de grain P1200 avec de l'huile de coupe.
3. Produit de nettoyage et de polissage Scotch-Brite de type T avec la pâte à polir Finesse-it.
4. Produit de nettoyage et de polissage Scotch-Brite de type T avec le produit de finition Finesse-it.

Pour de meilleurs résultats

Voici quelques conseils pour obtenir de meilleurs résultats avec le système de finition 3M.

- 1- Assurez-vous que votre laque est bien sèche.
- 2- Utilisez beaucoup d'huile de coupe pour des résultats uniformes.
- 3- Faites attention de ne pas trop enlever de finis. Si certaines imperfections sont toujours présentes après le sablage, la pâte à polir et le produit de finition Finesse-it devrait les enlever.
- 4- Nettoyez la surface entre chaque étape avec une solution savonneuse (quelques gouttes de détergent dans un litre d'eau).
- 5- Si vous utilisez des linges, assurez-vous qu'ils soit 100% coton.
- 6- Toujours frotter dans le sens des grains du bois.
- 7- Utilisez assez de Finesse-it pour garder la surface bien humide lors du polissage.
- 8- Bien étendre le produit également sur toute la surface avec le produit Scotch-Brite avant de commencer le polissage.
- 9- Utiliser deux épaisseurs de Scotch-Brite donne normalement de meilleurs résultats.
- 10- Il est important d'utiliser le produit Finesse-it blanc pour les surfaces pâles et le Finesse-it gris pour les surfaces foncées.



Airfast

2-645 rue Belfast, Ottawa, Ontario, Canada, K1G 0Z4
Téléphone (613) 244-0030 ou (800) 267-7707 / Fax (613) 244-6768 ou (800) 523-5210

Visitez-nous sur le web au <http://www.airfast.ca>